Call 1-800-4MY-HOME® (1-800-469-4663)
for Service Parts

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:
MODEL NUMBER MODEL DESCRIPTION
PART NUMBER PART DESCRIPTION
QUANTITY PART COLOR

#	PART NO.	DESCRIPTION
1	1000232-ERED	SIDE – RED
2	1003044-ERED	SHELF - RED
3	1000237-ERED	RAIL - RED
4	27563A2-PN	LEVELING FOOT
--	F1727	INSTRUCTION SHEET
--	1003494	HARDWARE BAG

CRAFTSMAN®

SERVICE PARTS

Model No. **706.149410**
SHELF MODULE

Modelo No. **706.149410**
MODULO ESTANTE



Llame al 1-800-659-7084
para Piezas de Servicio

INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
NUMERO DE MODELO DESCRIPCION DEL MODELO
NUMERO DE PIEZA DESCRIPCION DE LA PIEZA
CANTIDAD COLOR DE LA PIEZA

#	No. DE PIEZA	DESCRIPCION
1	1000232-ERED	LATERAL – ROJO
2	1003044-ERED	ESTANTE - ROJO
3	1000237-ERED	CARRIL – ROJO
4	27563A2-PN	PATA NIVELADORA
--	F1727	HOJA DE INSTRUCCIONES
--	1003494	BOLSA DE QUINCALLERIA

NOTE:
1. ALL UNNUMBERED PARTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE OPPOSITE SIDE.
2. REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE CODE WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK.

NOTA:
1. TODAS LAS PIEZAS SIN NUMERO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DEL LADOS OPUESTO.
2. SE PUEDEN PEDIR LLAVES DE RECAMBIO USANDO LA COMBINACION DE LETRAS Y NUMEROSO QUE APARECE COMO EL NUMERO DE PIEZA EN LA CARA DE LA CERRADURA.